


Sostituzione filtro e reset messaggio allarme

Quando appare il messaggio "RICHIESTA MANUTENZIONE" si deve procedere alla sostituzione del filtro. Procedere con la rimozione del carter posteriore e con la successiva sostituzione del filtro con ricambi originali svitandolo dall'apposita sede e riposizionando il captatore magnetico (vedere freccia) sul nuovo filtro.



Accendere quindi la stazione ATM tenendo premuto contemporaneamente i tasti "+" ed "Enter"





Apparirà il messaggio

















Premere il tasto "-" ed apparirà il messaggio:



Premere "Enter" ed apparirà il messaggio:



Premere il tasto "-" ed apparirà il messaggio:



Premere il tasto "Enter" per rimuovere il messaggio con la richiesta di manutenzione









